

ATENCIÓN No dejes que la impresora actualización de firmware priva de sus derechos para ahorrar costos.

1.1 Haga clic en "Configuración" en la impresora;

1.2 Haga clic en "Mantenimiento de la impresora"

1.3 Haga clic en "Actualizar la impresora";

1.4 Haga clic en "Actualización de impresora Opciones ";

; 1.5 Haga clic en "No verificar";

1.6 Haga clic en "No" para actualizar la impresora.

1.1 Aviso: al intentar desactivar la "Actualización de la impresora", puede aparecer

"La persona que configuró la impresora ha bloqueado la función".

Es imposible desactivar esta función, pero solo haga clic en "Aceptar".

1.2 Volver al último paso, haga clic en "Restaurar"

1.3 Haga clic en "Restaurar fábrica Valores predeterminados "

.4 Una vez que se envía "Restaurar valores predeterminados de fábrica", puede seguir el procedimientos normales de funcionamiento para desactivar las opciones de Actualización de la impresora.

Aviso: actualizar el firmware puede causar chips de reemplazo para que no funcione correctamente, haga clic en "No" cuando esté arriba el aviso (como en la imagen 2) muestra que se apaga "Actualización de impresora".